

KARBANTARTÁS

- Távolítsa el a készülékből az elemeket, amennyiben az huzamosabb ideig használaton kívüli állapotban van.
- Tisztítsa meg a járművet egy puha ronggyal.
- Tartsa távol a hóforrásoktól vagy közvetlen, erős napfénytől.
- Tartsa szárazon.
- A játékot nem szabad vízbe meríteni. Az elektronikus alkatrészek megsérülnek.

MEGJEGYZÉS

- Ne keverje össze a különböző típusú, valamint új és használt elemeket.
- A tölthető elemek feltöltését felnőtt végezze el.
- Az áramellátás bemeneteit nem szabad rövidre zární.
- Az elemeket mindenképp megfelelő polaritással helyezze be.
- Ne kísérelje meg feltölteni a nem újratölthető elemeket.
- Az újratölthető elemek feltöltésének megkezdése előtt távolítsa el őket a készülékből.
- Kizárólag megegyező típusú vagy egyenértékű elemeket használjon.
- Az elhasznált elemeket minden esetben távolítsa el a készülékből.
- Ne használjon egyszerre új és használt elemeket.
- Az elemeket tartsa tűztől, hőtől, víztől és napfénytől távol.
- Amennyiben az elemből szivárgó folyadék bőréhez vagy ruhájához ér, azonnal mossa le.
- Mindig használjon olyan típusú töltőt, amelyet az adott típusú elemhez terveztek.
- A műanyag zsák nem játék, fulladást okozhat. Kisgyermekektől tartsa távol.
- Az elemeket a hatályos előírások szerint dobja ki. Ne dobja az elemeket tűzbe.

Forgalmazó:

ConQuest entertainment a.s.

Kolbenova 962/27d, Praha 9

info@cqe.hu

www.toy.cz

tel: 284 000 120