

Szanowny kliencie,  
dziękujemy za zakup naszego produktu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą firmą.

ConQuest entertainment a.s.  
Kolbenova 962/27d,  
Praha 9  
info@cqe.pl  
www.toy.cz  
tel: 284 000 160

5+



**OSTRZEŻENIE!**

Zawiera małe elementy – ryzyko uduszenia.  
Nieodpowiednie dla dzieci we wieku poniżej 3 lat.

Zachowaj instrukcję, zawiera ważne informacje o produkcie.

### Środki ostrożności:

**Ostrzeżenie:** Zmiany i modyfikacje produktu niezgodne z instrukcją techniczną dotyczącą jego użytkowania mogą spowodować utratę praw konsumenckich.

### Bezpieczne korzystanie z baterii:

- Nie ładuj baterii, które nie są do tego dostosowane.
- Wyjmij akumulatorki z pilota przed ładowaniem.
- Ładuj baterie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie mieszaj różnych rodzajów baterii, oraz nowych ze starymi (pilot).
- Korzystaj z baterii identycznego typu.
- Wkładaj baterie według instrukcji, zwróć uwagę na polaryzację.
- Zużyte baterie wyciąg z pilota.
- Unikaj zwarcia na stykach akumulatora.
- Nie mieszaj alkaicznych, cynkowo-węglowych i litowo-manganowych baterii w pilocie.

### Ważne uwagi:

- Uwaga! Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
- Używaj tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego (dom, ogród).

### Pielęgnacja i konserwacja:

- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia, wyjmij baterie w pilocie.
- Regularnie kontroluj konektor, pokrywę i wtyczkę czy nie są uszkodzone. Jeżeli doszło do uszkodzenia, nie korzystaj z urządzenia dopóki nie zostanie naprawione.
- Czyść suchym i czystym materiałem.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj wody, nie zanurzaj urządzenia w wodzie ponieważ możesz uszkodzić części elektroniczne.

### Oświadczenie ECC

Urządzenie spełnia warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń do zdalnego sterowania według paragrafu 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm warunkom:

- 1) Produkt nie może powodować zakłóceń.
  - 2) Produkt musi być odporny na zakłócenia, nawet na te które mają wpływ na jego działanie.
- UWAGA: Niniejszy produkt przeszedł testy i spełnia warunki urządzenia cyfrowego typu B, zgodnie z paragrafem 15 przepisów FCC. Ograniczenia mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed niepożądanymi zakłóceniami na terenach zamieszkałych. Nie ma jednak gwarancji, że do zakłóceń na poszczególnych częstotliwościach nie dojdzie. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można skontrolować wyłączeniem i ponownym włączeniem urządzenia, zalecane jest ograniczenie zakłóceń za pomocą następujących kroków:
- Przekieruj lub przenieś antenę odbiorczą.
  - Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
  - Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie, niż do którego jest podłączony odbiornik.
  - Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.



### Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE

Jeżeli urządzenie nie działa wyjmij i odłóż baterie. Elektroniczne podzespoły i części odnieś na składowisko odpadów komunalnych. Informacje o możliwościach odkładania zużytych urządzeń elektrycznych uzyskasz w miejscowym urzędzie. Pozostałe elementy mogą być wyrzucone do odpadu komunalnego.

### Ostrzeżenie!

Aby wymienić baterię zaciśnij ją w kierunku pola +.



Nie wymieniaj baterii za pomocą ostrych i metalowych narzędzi.



### Baterie Pilot:

Rodzaj zasilania :   
 Specyfikacja : DC 3,0 V / 0,5W  
Baterie : 2 x 1,5 V "AAA" / LR03 / AM4  
(nie są dołączone do zestawu)

### Baterie Robot:

Rodzaj zasilania :   
 Specyfikacja : DC 6,0 V / 6,0W  
Baterie : 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
(nie są dołączone do zestawu)